

EXPANSION TANK BRACKET

SOPORTE PARA TANQUE DE EXPANSIÓN

SUPPORT POUR RÉSERVOIR D'EXPANSION

INSTRUCTION

1- Fix the bracket to the wall at the exact location where you wish to install the tank (consider the slot provided for welding the tank).

2- Unscrew the clamp with a flat screwdriver.

3- Insert the clamp inside the support and circle the tank with it.

4- Tighten the clamp with a flat screwdriver.

INSTRUCCIÓN

1- Fije el soporte al muro en el lugar exacto en el que desea instalar el tanque (tome en cuenta la ranura prevista para soldar el tanque).

2- Desatornille la abrazadera usando un destornillador plano.

3- Inserte la abrazadera dentro del soporte y rodee el tanque con ella.

4- Ajuste la abrazadera con un destornillador plano.

MODE D'EMPLOI

1- Fixer le support au mur à l'endroit où vous souhaitez installer le réservoir. (Prendre en considération la fente prévue pour la soudure du réservoir).

2- Défaire la sangle à l'aide d'un tournevis plat.

3- Passer la sangle à l'intérieur du support et entourer le réservoir avec la sangle

4- Serrez la sangle à l'aide d'un tournevis plat



PL-INST-ETBRACKET-2015-10-TRI